

Het vervangen van bediening van rolgordijn

Als uw rolgordijn in eens niet meer remt en vanzelf naar beneden rolt moet de bediening worden vervangen. Kijk goed aan welke zijde de bediening zit



Bestel de bediening en haal het rolgordijn los aan de niet bediening zijde. Klik met een rechte schroevendraaier het rolgordijn los



Zet de ketting om of bestel hiervoor ook een nieuwe, zorg ervoor dat bij een normaal rollend rolgordijn de Ball chain connector aan de achterzijde (raamzijde) zit.

Schuif de nieuwe bediening in de pijp en plaats het gordijn weer in de steunen

Klaar!